TARVA



Design and Quality
IKEA of Sweden






IKEA


2
101345
110519
109537
118331
112996
110630
100347
123748
18x
20x
10x
18x
18x
20x
10x


5x
112479







1







2



3



4



5



6



7



8





9



10





11







12






1x


3x

13


WARNING
ATTENTION
ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipover.
Enfants morts suite au basculement d'un meuble.
Han muerto niños por el vuelco de muebles.
This is a permanent label. Do not remove!
Information permanente. Ne pas retirer !
Información permanente. ¡No eliminar!





14



15



16



17



18



19



20



21



22


WARNING
Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover:
• ALWAYS install tipover restraint provided.
• NEVER put a TV on this product.
• NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
• NEVER open more than one drawer at a time.
• Place heaviest items in the lowest drawers.
This is a permanent label. Do not remove!
ATTENTION
Enfants morts suite au basculement d'un meuble.
Pour limiter le risque de basculement de meuble :
• TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
• NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
• NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir, grimper sur les tiroirs, portes ou étagères, s'y grimper ou s'y suspendre.
• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
• Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
Information permanente. Ne pas retirer !
ADVERTENCIA
Han muerto niños por el vuelco de muebles
Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:
• Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
• NUNCA colocar un TV sobre este producto.
• NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
• NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
• Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.
Información permanente. ¡No eliminar!



© Inter IKEA Systems B.V. 2017